## アサヒAVノじルブ

整理番号

H-V-026-2

# AV 自動給水栓取扱い説明書

この『AV自動給水栓』は、かんがい用水の節約と水管理等の 労働時間の短縮を図ることを目的に開発されたものです。

お買い上げいただいた方に、この『AV自動給水栓』を正しく お使いいただくために、取扱い説明書を作成しましたので、必ず、 お読み載きますようお願い申し上げます。



旭有機材

# 目 次


AV自動給水栓 の取扱について	
『自動給水栓』とは	· 1
『給水栓本体部』とは	. 2
『切換ツマミ』の操作	. З
(1)『自動』で給水をする場合	
(2)『手動』で給水をする場合	
『センサー部』とは	. 4
『センサー部』の設置方法	. 4
『センサー部』の操作方法	. 5
『給水栓本体部』と『センサー部』のチューブの連結	. 6
水量の調整方法	. 7
『アタッチメント』とは	
日常の維持管理等	. 8
(1) ゴミ詰り対策	
(2) 通水時の注意事項	
(3)『センサー部』の周辺のゴミ対策	
(4)『センサー部』の保管	
(5)『給水栓本体部』の保管	
(6) 維持管理の注意事項	
(7) 凍結防止について	
作動不良時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
(1)『フロート』が作動しない	
(2)『給水』をしないとき	
(3)『給水』が止まらないとき(弁が閉じないとき)	
(4) その他	
AV自動給水栓の水管理	
水稲の水管理のやり方(一般的な例)	14
『 <b>AV自動給水栓</b> 』による水管理の方法(例)	14
(1) 代掻き用水の場合	
(2) 田植え直後の場合	
<ul><li>(3) 穂ばらみ期の場合</li></ul>	
<ul><li>(4) 中干し期の場合</li></ul>	
<ul><li>(5) 間断かんがい期の場合</li></ul>	
(6) 深水かんがいの場合 (例)	

## AV自動給水栓の取扱いについて

事項取扱い等の説	<del>事</del>		以	( )	寺	$\omega$	記	叫
----------	--------------	--	---	-----	---	----------	---	---

#### 『自動給水栓』とは

(1) この『**AV自動給水栓**』は、水田のかんがい用パイプラインの 末端に設置される給水弁で、『給水栓本体部』と『センサー部』 からなっており、それらを2本のチューブで接続します。 (図-1を参照)




- (2) この『**AV自動給水栓**』を『自動』により操作(給水)する ことによって、"かんがい用水の節水"と"水管理等の労働時間 の短縮"が図られます。
- (3) この『**AV自動給水柱**』は、『手動』によって操作(給水)することも出来ます。
- (4) 『給水栓本体部』のエルボ(先端部のねじ部分)に『アタッチメント』を接続し、その『アタッチメント』にホース等を更に接続することにより、畑、樹園地、ハウスのかん水・散水が出来るほか、苗代の用水、トラクター・田植え機等の洗浄も出来ます。
- ※『アタッチメント』については、8頁をご覧下さい。


事	T百	田マ	#乃	1.1	等	$\sigma$	説	RB
<del>7</del>	4月	<b>4</b> X	双	<i>U</i> 1	₹	U	武	ᄞ

#### 『給水栓本体部』とは

- (1) 『給水栓本体部』は、『センサー部』と接続する2本のチューブによって『開』、『閉』が伝えられ、自動的に "給水を開始したり"、 "給水を停止したり" する機構になっています。
- (2) 『給水栓本体部』の構造及び部品等の名称については、下図の とおりです。(図-2を参照)



(3) この『給水栓本体部』は、『切換ツマミ』と『水量調整ハンドル』の操作のみで "給水" することが出来ます。 なお、『空気弁』には触れないで下さい。




==	- <del>-</del> -	<b>T</b> π	<b>+17</b>	1.	/ <del>-/-</del>	•	=14	
事	- 垻	取	扱	しょ	等	$\omega$	説	明

#### 『切換ツマミ』の操作


(1)『自動』で給水をする場合

(1)『自動』で給水をする場合
『センサー部の目盛板』に『上限
水位』及び『下限水位』をセット
したら、次に『切換ツマミの
(自動)』を『矢印⇒』に合わせ
ると自動的に "給水" を開始し
ます。(図-4を参照)




(注)『センサー部』については、 4頁をご覧下さい。

- (2)『手動』で給水をする場合
- (2)『手動』で給水をする場合
  - ①この『**AN自動給水栓**』を『手動』により "給水" をするときは、『センサー部』を使用せず『給水栓本体部』の『切換ツマミ』の操作のみで "給水" を行うことが出来ます。
  - ②『切換ツマミの 儭 』を『矢印 ⇒に合わせると"給水"を開始 します。(図-5を参照)
    - (注) この場合『切換ツマミ』の 部分から水が、少々出る機構 になっております。




- - (注) この場合、"給水" が完全に 停止するまでに約30秒程 度かかります。



=	- <del>-</del>	17-	177		A-A-	•	=14	
事	項	取	扱	しし	等	$\omega$	記	ᄞ


#### 『センサー部』とは


- (1) 水稲の生育に応じた水位を『センサー部の目盛板』に『上限水位』(給水を停止したい水位)と『下限水位』(給水を開始したい水位)をセットすることにより、水稲の生育に応じた水位をこの『センサー部』が検出すると、『給水栓本体部』を操作(給水又は、停止)する役目をもっております。(図-7を参照)
- (2)『センサー部』の構造及び部品等の名称については、下図のとおりです。



### 『センサー部』の設置 方法


(1)『センサー部の目盛板』等の操作は、畦畔側から行いますので、 『目盛板』が畦畔側を向くように、『センサー部』を設置して下 さい。(図-8及び9を参照)





### 事項取扱い等の説明

(2)『センサー部』の設置は、田面より深さ約15cm·直径25cmの穴をスコップ等で堀り、『センサー部』をその穴に埋めて下さい。(図-10を参照)




(3) その場合、『センサーケース』の 外側にある『埋設基準線(田面の 位置を白線で示す)』を田面の高 さに合わせて設置し、周りを埋 め戻しながら固定をします。

- (4)『センサー部』の周りを埋め戻す際、そのセンサーケース内に 土が入らないようにして下さい。
- (5)『センサー部』の設置は、田面に垂直になるように設置をしてください。
- (6)『センサー部』の下にコンクリート板や砂利等を敷かないよう にしてください。

### 『センサー部』の操作 方法

- (1) 『目盛板』 に水位をセットする時は、まず、『センサーケースの蓋』 を取り外してください。
- (2) 水稲の生育に必要な水位を 『目盛板』の水位を示す数字に 合わせて、まず、『上限水位』を セットします。(図 – 11 を参照)
- (3)『自動』によって "給水"を することにより、一定の水位 の確保と過剰取水の防止が出 来るので、"かんがい用水の 節水"が図られます。

センサー部の目盛り板の使用方法




(注) この『**AV自動給水柱**』による具体的な『水管理の方法』については、12・13 頁の『**AV自動給水柱**による水管理の方法 (例)』等をご覧ください。


===	- <del>-</del> -	<b>T</b> =	<b>+17</b>		/ <del>-/-</del>	•	=14	
<del>事</del>		収	扨	しょ	寺	$\omega$	説	明


### 『給水栓本体部』と 『センサー部』の チューブの連結

- (1) この『**AV自動給水柱**』を『自動』により操作(給水)をする時は、『給水栓本体部』と『センサー部』を2本のチューブで連結をしてください。(図-12を参照)
- (2)『チューブ受口』は、センサー部の『上側』と『下側』で区分されており、『チューブ』の連結は、それぞれの『チューブ受口』の位置と表示に従って連結をしてください。



(3) 『チューブ』の接続(差し込み方・抜き方)は、ワンタッチで すので簡単に出来ます。(図 – 13 及び 14 を参照)






(注)「チューブ受口」のプッシュリングを 押さないとチューブはロックがかかっ ており抜けません。

- (4) 『チューブ』は、長さ 150cm のものがセットしてありますが、 長すぎる場合は、適当な長さに切ってから使用してください。
- (注)『チューブ』の切断面が、斜めにならない様にカットしてください。

===	項	<b>T</b> 77	+172	1 .	<u>^-/-</u>	$\boldsymbol{\sigma}$	=14	по
<b>=</b>	L <b>H</b>	HV	+1,7	l. 1	<del></del>	(/)	≣₩	пд
<del></del>	~ <del>~</del> ~	7^	从	V -	73	0,	<b>1</b> 20	F/ J

#### 『水量』の調整方法

- (1) この『**AV自動給水柱**』の水量の調整は、『給水栓本体部』 の上部の中央にある『水量調整ハンドル』を回すことにより、 水量の調整をすることが出来ます。(図-15を参照)
- (2) 給水量を多く出したいときは、『水量調整ハンドル』を緩める (左回し) ことによって吐出量が増えます。又、給水量を少な くするときは、『水量調整ハンドル』を絞る(右回し)ことによっ て吐出量は少なくなります。



(注) 流量条件によっては、弁を絞って使用しますと弁体が振動し 損傷につながる恐れがあります。振動が生じた場合は、振動が なくなるまで「水量調整ハンドル」を緩めて(左回し)弁を開 けてご使用ください。

事	項		取	扱	い	等	の	説	明
『アタッチメン <b> </b>	ト』とは	(1)	その部	分に『フ	アタッチ	・メント』	, (竹の子:	t · 16m	ジ部』があり、 im、20mm、 が出来ます。
		(2)	園地・田植え	ハウス等 機の苗箱	のかん iの補給	水・散水が	が出来るル ・ラクター	まか、苗 - ・田植 <i>ź</i>	より、畑・樹 代等の用水、 え機等の洗浄
			アタッ	チメントのホー		呼び径16mm	呼び径20m	m 呼び径2	25mm

(注) この『アタッチメント』は、別売りになっております。

呼び径50mm

図-16

マチノ式

80mmアタッチメント 16mm, 20mm, 25mm 50mm及びマチノ式 50mmアタッチメント 16mm, 20mm, 25mm

及びマチノ式

#### 日常の維持管理等

(1)ゴミ詰り対策


(2)通水時の注意事項


(1) 『給水栓本体部』のフィルター及 びチューブ等のゴミ詰まりを防 止するため『洗浄用ピストン』を 設けてありますので、時々、この 『洗浄用ピストン』を数回押して ください。

アタッチメント

この場合、給水をしている状 態のときに押してください。 (図-17を参照)


出してください。





===	項	<b>H</b> 7	+172	1 .	<u>~~</u>	$\boldsymbol{\sigma}$	=14	
<b>=</b>		HV	+17	1. \	<del></del>	(/)	≣₩	пр
<del></del> _	<b>-</b>	47	J/X	V ·	77	0,	ロノし	P/ J

- (3)『センサー部』の周辺のゴミ対策
- (4) 『センサー部』 **の** 保管
- (5)『給水栓本体部』 の保管
- (6)維持管理の注意事 項
- (3) 水田の表面にあった藁クズやゴミ等が、水田に水を張ることによって水面にそれらのゴミ等が浮いてきます。そして、風が吹くとそれらのゴミ等は『センサー部』の周辺に集まり、『センサー部』(特にフロート)の作動の邪魔をしたりすることがあるので『センサー部』の内部や周辺に溜まっているゴミ等を取り除いてください。
- (4) 水稲の収穫の前には"落水"をしますが、落水後は、この『センサー部』は使用をしなくなるばかりか、稲刈り機による農作業の邪魔になるので、『給水栓本体部』から『2本のチューブ』と『センサー部』を取り外し、自宅に持ち帰り、水洗いをした後、乾いたら"ポリ袋"等に入れて保管してください。
- (5) この『給水栓本体部』は、耐食性・耐寒性・耐衝撃性に優れた"プラスチック"で製造しておりますが、使用をしないときは、給水栓ボックスに『蓋』をするとともに、『給水栓本体部』に"ポリ袋"等を被せておくと、更に長持ちを致します。
- (6)-1 この『**AV自動給水栓**』の、主要な金属部分は、"ステンレス"になっておりますので錆びません。従って、グリースや油を差さないで下さい。
- (6)-2 長期保存、休転時または使用中の温度変化により、ダイヤフラム部のボルトに緩みが生じ漏れる恐れがあります。もし、漏れが生じた場合はボンネットとボディ間のボルト・ナットを締め付けてください。(下図参照ください。)




#### 事項取扱い等の説明

#### (7)凍結防止について


特に冬期においては、自動給水栓内に水が入っていますと水の凍結・ 膨張により自動給水栓が破損する恐れがあります。これを防止する 為に次のようないずれかの対策を行ってください。

- (7)-1 自動給水栓を凍結による破損から守る為には、まず第一 に落水する(自動給水栓内の水を抜く)様にしてください。落 水方法は下記の要領にて行ってください。
  - ①自動給水栓上流側の仕切弁を全閉にし、自動給水栓への給水 を止めてください。(仕切弁より下流側の配管内の水を抜い てください。)
  - ②自動給水栓に圧力がかかっていない事を確認し、右図の様に連絡チューブをエルボユニオンより抜きます。この時、チューブの曲り、破損、紛失が無いように注意してください。(チューブの抜き方は6頁の(3)を参照してください。)



- (7)-2 上記の対策が出来ない場合は、保温対策を行い自動給水 栓が凍結しないようにしてください。
  - ①自動給水栓の保護ボックスを設置するとともに、保護ボックスには蓋をしてください。(蓋をすることで保温効果があります。)(注)強風により蓋が飛ばされる恐れがありますので、蓋が風に飛ばされないようにしてください。
  - ②自動給水栓の保護ボックスの開口部側に溝を作り、その部分 に板等を差し込んで外部からの冷たい風の侵入を遮断するこ とで保温効果があります。更に、ボックス内部をウレタン等 で囲うとより効果的です。
  - ③自動給水栓の本体部にポリ袋等を被せ、そのポリ袋の下部を ガムテープ及びヒモ等でとめると、(ワンタッチ継手・エル ボユニオン等の)凍結防止効果があります。また、被せたポ リ袋等の上を、古毛布等で、その上に再度ポリ袋を被せるこ とで、更に効果的です。

保温対策例



事	項	取	扱	い	等	の	説	明	
作動不良の 対応	ときの								
(1)『フロー しない	ト』が作動	1	を"チェ 設置 処 センサー 『フロー 置〕	ック"する 『センサ- -部』が傾 』が、土の	るとともに 一部』が何 いていた の中に埋ま	こ次の処置 傾いていた ら垂直に まってない	置をして <sup>*</sup>	ときは、% 下さい。 ,てくださ! 除き、『フロ	l 1°
(2)給水をし	ないとき	(1)『糸	『フロート 〔処 置〕 『フロー ください 合水をしな	ト』に固着 。 :いとき』	ゴミ等が! 言している は、次の	国着してが る泥やゴミ	ないか。 ミ等を水	さい。 で洗い流し -るととも	
		1	『水量調整 〔処 置〕 『水量調整	マミ』が『 こなってい ハンドル』	『手動の かたら、『 」が締ま <sup>-</sup> ン』が締め	①	こ切換え <sup>-</sup> いか。	てください ていたら、	

事 項	取	扱	い	等	の	説	明
(3)給水が止まらないとき (弁が閉じないとき)	٤٤	もに、下 『センサー しく切り 『切換ッ 『切換ッマ	記の"処i -部の目を トしたに・ /マミ』を /ミ』が『	置"をして 強板』に『 も拘わらす "チェッ 『手動の 儷	ででさい。 『上限水位 ず『給水が ク"して	立及び下限 が止まらな 下さい。	ニック"する 引水位』を正 い』ときは ら、『 <b>(画)</b> 』
	2	ついて" <sup>-</sup> 〔処 置〕 ア)『給か にある	x体部の弁 チェック" x栓本体部 『切換ツ <sup>・</sup> 『 <i>・</i>	序座』に舞 をして下 『の上部 マミ』を こします。		まってい	いないか、に
		に向け (エルカ のひら い。(図 ウ)『給2 動の 儷	)」にす	に吐出口 端部を手 てくださ 参照) 『』の上部 るとともに	こ、『給オ	《栓本体部	マミ』を『手 3』の上部に E回し)ます

と吐出量が増し、手のひらで押さえている吐出口(エル ボ) の部分に、水圧がかかつてきます。

そして、その水圧が段々と強くなり、押さえきれなく なったところで、吐出口(エルボ)から手を離します。 そうすると、弁体と弁座の隙間にあった小石、小魚、貝 類等の異物は水圧によって給水と一緒に取り除かれます。


### 事項取扱い等の説明

③ ②の方法でも『給水栓本体部の弁座』の異物が除去できない場合。

#### 〔処 置〕

『給水栓本体部の弁座』に異物がはさまっているものの処置は大変危険ですので、土地改良区等と十分相談をしたうえで、次の処置をしてください。

- ア)『給水栓本体部の弁座』の処置をする場合は、『ポンプ』 が停止しているか。又は、そのかんがい用水のパイプラ インの上流側の『制水弁』が閉じていることを十分確認 したうえで、次の作業をして下さい。(図-19を参照)
- イ) 右の図の『ア』の部分の チューブを外して下さい。
- ウ)『自動給水栓』の上部 にある『水量調整ハンド ル』を緩めて(左回し) ください。
- エ)『自動給水栓』の上部の 『ボンネット』と『ボンネット取付台』を固定するための3本のボルト(右の図のA, B, C)を外し、『ボンネット部分』を上に引き抜いてください。
- オ)上から覗くと異物が見 えますので、その異物を 取り除いてください。
- カ) 異物を取り除いたら、 『ボンネット』部分を取 り付け、ボルトを締めて ください。
- キ)『ア』の部分のチュー ブを取り付けて下さい。



(4)その他

上記の(1) ~ (3) の処置をしても解決しないときは、土地改良区等にご連絡下さい。


弊社の社員等が現地に出向いて調整・補修等の作業を行います。

# AV/自動給水栓の水管理

水稲の合理的な水管理は、その地方の気象条件、稲の品種、育苗様式、田植えの時期、土壌・水利条件、それぞれの農家の技術水準等によって違います。

ここでは、一般的な水稲の水管理の方法について記載しますので参考にして下さい。

#### 1水稲の水管理のやり方(一般的な例)



#### 2AV自動給水栓による水管理の方法(例)

#### (1) 代掻き用水の場合

- ① 代掻き用水を給水するときは、その地区を数ブロックに分割して給水をします。その場合、パイプラインの系統、又は、地形等を考慮して"一つの給水ブロック"設定します。
- ② そのブロックごとに "ローテーション" を取り組んで "給水" をすると、地区内の 水田等に "給水" をすることが出来ます。

その場合、『センサー部の目盛板』に代掻きに必要な水位が確保出来るようにセット するとともに、『自動』により"給水"をします。

- ③ 代掻き用水の確保が出来たら、水田に設置した『センサー部』を一時取り除き、畦畔等に置きます。
- ④ そして、代掻きと田植え作業をしますが、それらの作業が終わったら、再び、その 水田に『センサー部』を設置します。

その場合、『センサー部の目盛板』に水稲の育成に必要な『上限水位』と『下限水位』 を正しくセットして"水管理"をしてください。

#### (2) 田植え直後の場合

水稲を移植して活着するまでは、水稲が水没しない程度の水深で水稲の保定と保温を図るとともに葉の乾燥を防ぎ、早期に活着させるようにします。

そのためには、目盛板の『上限水位』を3cm のところにセットするとともに『下限水位』を1cm のところにセットします。(図 - 20 参照)


◆田植え直後は浅めにかんがいした場合 上限水位 田面上 3 cm → 水位幅・2 cm

1 cm

下限水位 田面下

#### 目盛板のセット

#### 水位変動の模式図



#### (3) 穂ばらみ期の場合


穂ばらみ前後は、水稲の生育に一番大切な 時期ですので、深めにかんがいをしながら生 育を促進させます。

そのためには、目盛板の『上限水位』を9 cm のところにセットするとともに『下限水位』を4 cm のところにセットします。(図 - 21 参照)

#### 

ストッパー

目盛板のセット



水位変動の模式図

#### (4) 中干し期の場合

田面から水を落とし、水稲の無駄な分けつの発生を防ぐとともに土中に酸素を送り根の伸長を図ります。

◆ この『**△№自動給水栓**』は、自動で操作が出来ますが、より長い中干しが必要なときは、『切換えツマミ』を『閉』にすることにより給水は完全に停止します。

#### (5) 間断かんがい期の場合

水稲の刈り取りをする 15 日 (程度) 前までは、間断かんがいを行います。

これは、水田に水を入れた後、数日間その ままにしておき、土がしまってきたら、又、 水を入れるという方法です。


これを繰り返すことによって、水稲の根の機能低下を防ぐとともに水稲の生育を促進します。

そのためには、目盛板の『上限水位』を7cmのところにセットするとともに『下限水位』を-3cmのところにセットして、水位幅を大きくします。(図-22参照)

◆生育期に間断かんがいをした場合

# 

目盛板のセット



#### (6) 深水かんがいの場合(例)

冷害等による水稲の減収を防止するため、その地方の気象と水稲の生育の時期に合わせた的確な水管理(深水対策等)をすることが大切です。

そのためには、目盛板の上限水位を 12cm にセットします。そして、気象状況等に注意するとともに、更に深水 (12cm 以上) をするときは、『切換えツマミ』を『開』にして "給水" して下さい。

※深水かんがいをするときは、気温と水温の差が少ない夜間に "給水" をするようにし、 日中には、"給水" をしないようにして下さい。



# ◎ 旭有機材工業株式会社

### ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO.,LTD.

製品に関するお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

#### ■管材システム事業部 営業総部

- ●札 幌 営業所 北海道札幌市北区北6条西1丁目3-8 38山京ビル7F 〒060-0806 電話: (011) 746-7710 Fax: (011) 746-7714
- ●仙台営業所 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-18 定禅寺パークビル3F 〒980-0803 電話: (022) 213-3911 Fax: (022) 213-3912
- ●東京営業所 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル 20F 〒105-6120 電話: (03) 3578-6010 Fax: (03) 3578-6027
- ●名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 日銀前KDビル4F 〒460-0003 電話: (052) 222-8533 Fax: (052) 222-8233
- ●北陸営業所 富山県富山市黒瀬北町2-13-1 イムズビル3F 〒939-8216 電話: (076) 425-2531 Fax: (076) 422-3465
- ●大阪営業所 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F 〒541-0048 電話: (06) 4707-1080 Fax: (06) 4707-1088
- ●広島営業所 広島県広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビル8F 〒732-0827 電話: (082) 506-0195 Fax: (082) 264-3313
- ●高 松 営 業 所 香川県高松市寿町1-1-12 パシフィックシティ高松4F 〒760-0023 電話: (087) 822-4731 Fax: (087) 822-4854
- ●福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-15 事務機ビル6F 〒812-0016 電話: (092) 413-8700 Fax: (092) 413-8722
- ●南九州営業所 宮崎県宮崎市村角町中尊1885 〒880-0837 電話: (0985) 22-3171 Fax: (0985) 22-3179

旭有機材ホームページ http://www.asahi-yukizai.co.jp/

❷ 旭有機材工業株式会社 2003年2月初版

整理番号 H-V067-J-1

# ▲**V**自動給水栓(セミオート式) 取扱説明書

この『AV 自動給水栓(セミオート式)』は、かんがい用水の節約と水管理等の労働時間の短縮を図ることを目的に開発されたものです。

お買い上げいただいた方に、この『AV 自動給水栓(セミオート式)』を正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書をお読み戴きますようお願い申し上げます。



旭有機材

# 目 次


# AV 自動給水栓(セミオート式)の取扱について

『自動給水栓(セミオート式)』とは	<del></del> 1
『自動給水栓(セミオート式)』とは――――――――――――――――――――――――――――――――――――	<del></del> 2
『切換ツマミ』の操作	<del></del> 3
1. セミオート(半自動) で給水・止水をする場合	
2. 手動で給水・止水をする場合	
『センサー部』とは ――――――	<del></del> 4
『センサー部』の設置方法 ————————————————————————————————————	<del></del> 4
『センサー部』の操作方法	<del></del> 5
『給水栓本体部』と『センサー部』のチューブの連結 ――	
叶出量の調整方法	<del></del> 8
『アタッチメント』とは	<b>—</b> 9
日常の維持管理等	<b>—</b> 9
1. ゴミ詰り対策	
2. 通水時の注意事項	
3. 『センサー部』の周辺のゴミ対策	
4. 『センサー部』の保管	
5. 『給水栓本体部』の保管	
6. 維持管理の注意事項	
7. 凍結防止について	
作動不良時の対応	<del></del>
1. 『フロート』が作動しない	
2. セミオート(半自動)で『給水』しない	
3. 『給水』が止まらない(弁が閉じない)	
4. その他	
連絡先 ————————————————————————————————————	<del></del> 15

# AV 自動給水栓(セミオート式)の取扱いについて 事 項 取扱い等の説明 『自動給水栓』とは (1)『AV 自動給水栓(セミオート式)』は、水田のかんがい用パイプ ラインの末端に設置される給水弁で、『給水栓本体部』と『センサー 部』からなっており、それらを2本のチューブで接続して使用しま す。(図-1 を参照)。 給水栓本体部 給水栓ボックス センサー部 チューブ 畦畔 水田 田面 表土 図-1 (2) 『AV 自動給水栓(セミオート式)』は、『センサー部』の『押しボ タン』を押して給水を開始し、自動で止水することによってかんが い用水の節水と田畑の水温管理を容易に行うことができます。 (3) 『AV 自動給水栓(セミオート式)』は、『センサー部』を利用せず、 給水栓本体で手動操作(給水・止水)をすることもできます。 (4) 『給水栓本体部』のエルボ(先端部のねじ部分)に『アタッチメン ト』を接続し、その『アタッチメント』にホース等を更に接続する ことにより畑や樹園地、ハウスのかん水、散水の他、苗代の用水、 トラクター、田植え機等の洗浄も行えます。 ※『アタッチメント』については、9頁をご参照ください。


#### 事 項 取扱い等の説明

- 『給水栓本体部』とは | (1) 『給水栓本体部』は『センサー部』と接続する 2 本のチューブに よって『閉』が伝えられ、自動的に給水を停止する機構になってい ます。
  - (2) 『給水栓本体部』の構造及び部品等の名称については、図-2 を 参照ください。(図-2を参照)



(3) 『給水栓本体部』は、『切換ツマミ』と『水量調整ハンドル』の 手動操作のみで給水と止水を行えます。


なお、通水時に『空気弁』のネジを緩めると空気弁の弁体が飛び 出します。通水時の作業はご注意ください。



事項	取扱い等の説明	
『切換ツマミ』の 操作	-1V 1V C . 11 C S 11V C . 21	
1. セミオート(半 自動) で給水・止 水をする場合	<ul> <li>①『センサー部の目盛板』に『上限水位』をセットし、『切換ツマミの自動』を『矢印→』に合わせるとセミオート運転に切替り、手動給水と自動止水運転が可能となります。(図-4を参照)</li> <li>(注)『センサー部』については、4頁をご覧下さい。</li> </ul>	
2. 手動で給水・止 水をする場合	①『切換ツマミの開』を『矢印→』に合わせると給水を開始します。 (図-5 を参照)	
	<ul> <li>(注)給水時は『切換ツマミ』の部分からボンネット内部の水を吐出させる構造のため、内部の水が抜けるまでは水が排出されます。</li> <li>②『切換ツマミの閉』を『矢印→』に合わせると給水は停止します。</li> <li>(図-6 を参照)</li> </ul>	
	(注) この場合、給水が完全に停止 するまでに約 30 秒程度かかりま す。	

事項 『センサー部』と	取扱い等の説明 (1)田畑への給水は、『目盛板』の上の『押しボタン』を下向きに押		
は	すことで開始されます。また、『上限水位指針』を水稲の生育に応じ		
	た水位(給水を停止したい水位)にセットすることで『センサー部』		
	が検出し、『給水栓本体部』が自動で止水する仕組みになっています。		
	(2)『センサー部』の構造及び部品等の名称については、図-7 を参照ください。		
	断面図		
	取手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	日盛板		
	センサーケース 自動切換弁		
	フローナストッパー		
	図-7		
『センサー部』の 設置方法	①『センサー部』を設置する場所 に、田面より深さ約 15cm、直 径 25cm の穴を掘ります。 (図-8 を参照)		
	W <sub>水田 2</sub> /埋設臺準線(白線)		
	②『センサーケース』の外側にある『埋設基準線(田面の位置を 田面 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田		
	白線で示す)』を田面の高さに		
	合わせて設置し、周りを埋め戻しながら固定します。 図-8		

### 事 取扱い等の説明 項 (注)『センサー部』の 断面図 『目盛板』等の操作は、 農道 畦畔側から行えるよ う、『目盛板』が畦畔側 | 職群 (農道の発肩のり西等) を向くように『センサ 一部』を設置してくだ 図-9 さい。(図-9 及び 10 を 平面図 センサー部 水田 参照) 自動給水栓本体部 (農道の路間のり直等) 切換ツマミ 図-10 (注)『センサー部』の周りを埋め戻す際、センサーケース内に土が 入らないように注意してください。 (注) 『センサー部』の設置は、田面に垂直になるように設置をして ください。 (注)『センサー部』の下にコンクリート板や砂利等を敷かないよう にしてください。 『センサー部』の (1)『目盛板』に『上限水位指針』をセットする場合や『セミオート 操作方法 (半自動)』で給水を開始する場合 ①『センサーケース蓋』を取り外します。 センサーケースの蓋を、 上へ引き上げて、 取り外します。 給水栓 圃場




#### 事 項


#### 取扱い等の説明

『給水栓本体部』と 『センサー部』の チューブの連結

- (1) 『AV 自動給水栓(セミオート式)』を『セミオート(半自動)』により給水・止水をする場合は、『給水栓本体部』と『センサー部』を2本のチューブで連結する必要があります。
- ①『チューブ受口』は、『銀色』と『黄銅色』で区分されており、それぞれの『チューブ受口』の同じ色どうしを連結します。 (図-12 を参照)



(注)『チューブ』の接続(差し込み方・抜き方)は、ワンタッチになっています。(図-13 及び 14 を参照)





- (注)『チューブ』は、長さ 150cm のものがセンサー部と同梱されておりますが、長すぎる場合は適当な長さに切ってからご使用してください。
- (注)『チューブ』の切断面が、斜めにならない様にカットしてください。

事 項	取扱い等の説明		
吐出量の調整方	(1)『AV 自動給水栓(セミオート式)』は『給水栓本体部』の上部中		
法	央にある『水量調整ハンドル』を回すことで、吐出量を調整するこ		
	とができます。(図−15 を参照)		
	   ①吐出量を多くする場合は、『水量調整ハンドル』を緩めます(左回		
	し)。又、吐出量を少なくする場合は、『水量調整ハンドル』を絞		
	ります(右回し)。		
	吐出量を少なくする場合 吐出量を多くする場合		
	水量調整ハンドル		
	( ) P		
	※「水量調整ハンドル」を絞る ※「水量調整ハンドル」を聞ける		
	(右回し) (左回し) 図ー15		
	│ │(注)流量条件によっては、弁を絞って使用しますと弁体が振動し損		
	傷につながる恐れがあります。振動が生じた場合は、振動がなくな		
	るまで「水量調整ハンドル」を緩めて(左回し)弁を開けてご使用く		
	ださい。		

### 事 取扱い等の説明 項 『アタッチメン (1) 『給水栓本体部』の吐出口(エルボ)の先端部に『ねじ部』があり、 ト』とは その部分に『アタッチメント』(竹の子式・16mm、20mm、25mm、50mm 及びマチノ式等)を接続することができます。(図-16を参照) (2)『アタッチメント』にホース等を接続することにより、畑や樹園 地、ハウス等のかん水、散水ができる他、苗代等の用水や田植え機 の苗箱の補給水、トラクター、田植え機等の洗浄にも使用すること ができます。 アタッチメントの種類 呼び径50mm 80mmアタッチメント 16mm, 20mm, 25mm 50mm及びマチノ式 50mmアタッチメント 16mm, 20mm, 25mm 及びマチノ式 アタッチメント 図-16 (注)この『アタッチメント』は、別売りになっております。 日常の維持管理等 1. ゴミ詰り対策 給水栓のゴミ詰まりの洗浄方法 (1) 『給水栓本体部』のフィルター及 びチューブ等のゴミ詰まりを防止す るために『洗浄用ピストン』を設けて 洗浄用ビストン あります。給水時に時々この『洗浄用 ピストン』を数回上下させてくださ い。(図-17を参照) 2. 通水時の注意 (1)パイプラインの施工直後等は、パ 事項 イプ中に土砂やゴミ等が溜っている 場合がありますので、初めて通水をす る場合は、必ず土砂やゴミ等を排泥弁 図-17 等より十分に吐出してください。

事項	取扱い等の説明	
3. 『センサー部』 周辺のゴミ対策	(1) 水田に水を張った状態で藁クズやゴミ等が浮いていると、風の影響を受け、『センサー部』の周辺に集まりやすくなります。 そのまま放置すると作動不良の原因になりますので、『センサー部』 の内外に溜まっているゴミ等は取り除いてください。	
4. 『センサー部』 の保管	(1)水稲の収穫前など、落水後に本製品を長期間ご使用にならない場合は、『給水栓本体部』と『センサー部』を繋ぐ『チューブ』を取り外し、『センサー部』は水洗い後、乾燥させ、ポリ袋等に入れて保管してください。	
5. 『給水栓本体 部』の保管	(1) 『給水栓本体部』は、耐食性・耐寒性・耐衝撃性に優れたプラスチックで製造しておりますが、長期間ご使用にならない場合は、給水栓ボックスに『蓋』をするとともに、『給水栓本体部』にポリ袋等を被せておくと長持ちを致します。	
  6.維持管理の注  意事項	(1)グリースや油を差さないでください。	
<b>总争</b> 垻	(2) 長期保存、休転時または使用中の温度変化により、ダイヤフラム 部のボルトに緩みが生じ、漏れが発生する恐れがあります。漏れが 発生した場合はボンネットとボディ間のボルト・ナットを締め付け てください。(下図参照ください。)	
	ボルト・ナット	

### 事 取扱い等の説明 項 7. 凍結防止につ 特に冬期において、自動給水栓内に水が残っていると水の凍結・ いて 膨張により自動給水栓が破損する恐れがあります。これを防止する 為に次のような対策の何れかを行ってください。 (1) 自動給水栓を凍結による破損から守る為に、まず第一に落水する (自動給水栓内の水を抜く)様にしてください。落水方法は下記の要 領に従って行います。 ①自動給水栓上流側の仕切弁を全閉にし、自動給水栓への給水を止 めます。(仕切弁より下流側の配管内の水を抜いてください。) ②自動給水栓に圧力がかかっていない 事を確認し、右図の様に連絡チュー ブをエルボユニオンより抜きます。 その際、チューブの曲りや破損、紛 失が無いようにご注意ください。(チ ューブの抜き方は7頁の図-14を参照 してください。) (2)上記の対策が出来ない場合は、保温対策を行い自動給水栓が凍結 しないようにしてください。 ①自動給水栓の保護ボックスを設置するとともに、保護ボックスに は蓋をします。(蓋をすることで保温効果があります。) (注)強風により蓋が飛ばされないようご注意ください。 ②自動給水栓の保護ボックスの開口部側に溝を作り、その部分に板 等を差し込んで外部からの冷たい風の侵入を遮断します。更に、 ボックス内部をウレタン等で囲うとより効果的です。 ③自動給水栓の本体部にポリ袋等を被せ、その口をガムテープまた はヒモ等でとめると、凍結防止に効果的です。また、被せた袋の 上から古毛布等を被せることで、より効果的な凍結防止対策が可 能です。 保温対策例 保護ボックス ポリ袋等 ポリ袋等 ガムテープ、ヒモ

事項	取扱い等の説明
作動不良のとき の対応	
1.『フロート』が 作動しない	(1)次のことを確認するとともに適切な処置を行ってください。
11年到しない	①設置した『センサー部』が傾いていないか。 〔処 置〕 『センサー部』を垂直に設置します。
	②『フロート』が土の中に埋まっていないか。
	〔処 置〕 『センサー部』の内部に溜まっている土を取り除き、『フロート』 がスムーズに作動するようにします。
	③『フロート』に泥やゴミ等が固着していないか。 「処 置〕
	『フロート』に固着している泥やゴミ等を水で洗い流します。
2. セミオート(半 自動)で給水しな	(1)次のことを確認するとともに適切な処置を行ってください。
に に に に に に に に に に に に に に	①『切換ツマミ』が『閉』になっていないか。 〔処 置〕 『閉』になっていたら、『自動』に切換えます。
	②『水量調整ハンドル』が締まっていないか。
	「処 置」 「処 置」 『水量調整ハンドル』が締め切り状態になっていたら、その『ハ ンドル』を緩めます(左回し)。

<b>a</b> 75	取+11.1.7.2.7. ○ = × □ □	
事項	取扱い等の説明	
3. 給水が止まら   ない	(1)次のことを確認するとともに適切な処置を行ってください。	
(弁が閉じない)	①『センサー部の目盛板』に『上限水位』を正しくセットしたにも 拘わらず給水が止まらない。 〔処 置〕 『切換ツマミ』が『閉』になっていたら 『白動』に切換えます	
	│ 『切換ツマミ』が『開』になっていたら、『自動』に切換えます。 │	
	②『給水栓本体部の弁座』に異物がはさまっている。 [処 置]	
	ア)『給水栓本体部』の上部にある『切換ツマミ』を『閉』にします。	
	イ)『給水栓本体部』の吐出口(エルボ)を上に向け、吐出口(エルボ)の先端部を手のひらで押さえます。(図-18を参照) ウ)『給水栓本体部』の上部にある『切換ツマミ』を『開』にするとともに、『給水栓本体部』の上部にある『水量調整ハンドル』を徐々に緩め(左回し)ますと吐出量が増し、手のひらで押さえている吐出口(エルボ)の部分に水圧がかかってきます。その水圧が徐々に強くなり、押さえきれなくなったところで吐出口(エルボ)から手を離します。これにより、弁体と弁座の隙間にあった小石や小魚、貝類等の異物は水圧によって給水と一緒に取り除かれます。	

事	 項	取扱い等の説明	
7	ス	取扱い寺の説明   ③『給水栓本体部の弁座』に異物がはさまっている。	
		(②の処置でも異物が除去できない場合) 「処 置]	
		「処 直」   ア)『ポンプ』を停止するか、又はそのかんがい用水のパイプライ	
		ンの上流側の制水弁が閉じていることを確認します。	
		(注)下記作業は通水時に行うと大変危防 ら実施してください。	
		イ) 右の図の『ア』の部分のチュー ブを外します。(図−19 を参照)	給水栓本体部
		ウ)『自動給水栓』の上部にある『水 量調整ハンドル』を緩めます (左回し)。	#ILHA
		エ)『自動給水栓』の上部の『ボンネット』と『ボンネット取付台』 を固定するための3本のボルト (右の図のA,B,C)を外し、『ボンネット部分』を上に引き抜きます。	ボルトC ボルトB
		オ)『給水栓本体部の弁座』の異 物を取り除きます。	(チューブ受口) 図-19
		カ)『水量調整ハンドル』を右へ回し ンネット部分』を『ボディ』に装着	
		キ)『ア』の部分のチューブを取り付	けます。
4. その他		(1)上記の①~③の処置をしても解決し業所までご連絡ください。	ない場合は、最寄りの弊社営

#### ■管材システム事業部 営業総部

●東京営業所 〒105-6120 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル20F

TEL:03(3578)6010 FAX:03(3578)6027

●札幌営業所 〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西1丁目3-8 38山京ビル7F

TEL:011(746)7710 FAX:011(746)7714

●仙台営業所 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目14番18号 定禅寺パークビル3F

TEL:022(213)3911 FAX:022(213)3912

●名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 日銀前KDビル4F

TEL:052(222)8533 FAX:052(222)8233

●北陸営業所 〒939-8216 富山県富山市黒瀬北町2丁目13番1 イムズビル3F

TEL:076(425)2531 FAX:076(422)3465

●大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7階

TEL:06(4707)1080 FAX:06(4707)1088

●広島営業所 〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2-16広島稲荷町第一生命ビル8F

TEL:082(506)0195 FAX:082(264)3313

●高松営業所 〒760-0023 香川県高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松4F

TEL: 087(822)4731 FAX: 087(822)4854

●福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-15 事務機ビル6F

TEL:092(413)8700 FAX:092(413)8722

●南九州営業所 〒880-0837 宮崎県宮崎市村角町中尊1885番地

TEL:0985(22)3171 FAX:0985(22)3179